

## MELDUNGEN AM DISPLAY

EIS-EX AN	Bestätigt die Einschaltung von EIS-EX.
EIS-EX AUS	Bestätigt die Ausschaltung von EIS-EX.
WÄRMETAUSCHER PUMPE AN	Bestätigt die Einschaltung von Wärmetauscher.
WÄRMETAUSCHER PUMPE AUS	Bestätigt die Ausschaltung von Wärmetauscher.
VORZELLEUCHE AN	Bestätigt die Einschaltung von Vorzelleuchtes.
VORZELLEUCHE AUS	Bestätigt die Ausschaltung von Vorzelleuchtes.
LICHTER AN	Bestätigt die Einschaltung der Lichter
LICHTER AUS	Bestätigt die Ausschaltung der Lichter
AUX AN	Bestätigt die Einschaltung von AUX.
AUX AUS	Bestätigt die Ausschaltung von AUX.
WASSERPUMPE AN	Bestätigt die Einschaltung von Wasserpumpe.
WASSERPUMPE AUS	Bestätigt die Ausschaltung von Wasserpumpe.
GASFLASCHEN RESERVE	Alarm Gasflaschen Reserve.
PUMPE SPERR	Zeigt an, daß die Pumpe gesperrt wurde.
TRITTSTUFE AUS	Bei Motor an, zeigt an, daß die Tritstufe ausgefahren ist.
VERBR.-BATT. RESERVE	Zeigt an, daß die Verbraucher-Batterie in Reserve ist.
VERBR.-BATT. ENTLADE	Zeigt an, daß die Verbraucher-Batterie entladen ist.
FZG.-BATT. ENTLADE	Zeigt an, daß die Fahrzeug-Batterie in Reserve ist.
FRISCHWASSER RES.	Zeigt an, daß der Frischwasser-Tank in Reserve ist.
ZUSATZTANK RESERVE	Zeigt an, daß der Zusatz-Tank in Reserve ist.
ZUSATZTANK VOLL	Zeigt an, daß Zusatz-Tank voll ist.
ABWASSER VOLL	Zeigt an, daß Abwasser-Tank voll ist.
230V ANGESCHL. I	Bei Zündung an, zeigt das 230V angeschlossenes Netz an.
SONDERAUSTAAT.	Zeigt an, daß die ausgewählte Funktion nicht vorhanden ist.
BATTERIESCHUTZ	Zeigt an, daß die Tiefentladungsschutz-Einrichtung aktiviert wurde.
MENÜ	Zurück zum Hauptmenü.
ERROR COM	Zeigt eine Kommunikationsstörung an

## KUNDENPROGRAMMIERUNG

- ◆ Vom Startseite (wo die Uhr angezeigt wird), drücken den Taster "PROG " Bez. 04 mehr als 2 Sekunden um in das Programmiermenü zu wechseln .
- ◆ Um die Menü-Parameter zu sehen, drücken Sie die Pfeile-Taster Bez. 02 und 03.
- ◆ Um die gewünschte Funktion auszuwählen, drücken Sie den "PROG" Taster Bez. 04.
- ◆ Um in das vorherige Menü zu wechseln, wählen Sie "↑MENÜ↑" aus.
- ◆ Um das Hauptmenü zu verlassen und die ausgewählte Funktionen abzuspeichern, wählen Sie "AUSGANG" (Ausgang wird durch die Meldung "PROG OK !" Bestätigt).
- ◆ Um abzubrechen warten Sie 30 Sekunden ohne Taster zu drücken und verlässt man das Menü automatisch.

DEUTSCH

## WECKER

- MENÜ** → WECKER  
→ Funktion auswählen
- WECKER EINSTELLUNG  
Einstellung des Weckers (STUNDEN / MINUTEN).
  - ALARM  
Wecker Alarm ein / aus (ON / OFF).

## UHR

- MENÜ** → UHR  
→ Funktion auswählen
- UHR EINSTELLUNG  
Einstellung der Uhr (STUNDEN / MINUTEN).
  - DATUM EINSTELLUNG  
Einstellung des Datums (TAG / MONAT / JAHR).

## SPRACHE

- MENÜ** → SPRACHE  
→ Funktion auswählen
- ITALIANO
  - DEUTSCH
  - FRANCAIS
  - ENGLISH